

00011572

**Hama**  
**Bluetooth USB-adapter**  
1.2 verzió

**Használati útmutató**

## **Műszaki adatok és jellemzők**

- RF (rádiófrekvenciás) adapter adatátvitelhez.
- Komfortos, vezeték nélküli adatátvitelt biztosít.
- Az adapter USB-dugasszal csatlakoztatható.
- 1.2-es verzió (kompatibilis az 1.1-es verzióval).
- Alkalmazható PC-hez vagy Notebook-hoz és egyéb Bluetooth-készülékhez (pl.: mobiltelefon, PDA, nyomtató, stb.)
- Megfelelő hardver-kulccsal (Dounge) alkalmazható adatátvitelre két PC között is.
- Hatósugara: kb. 40 m.

## **A csomag tartalma**

1 db rádiófrekvenciás adapter.  
1 db telepítő lemez  
Használati útmutató  
Környezetvédelmi útmutató

## **Biztonsági tudnivalók**

- Ez a rádiófrekvenciás adapter csak belső térben (szobában, teremben) alkalmazható, külső térben (a külső zavarok miatt) használata nem ajánlott.
- Az adaptert ne nyissa fel és ne szedje szét.
- Tartsa távol a meleg forrásoktól (pl.: radiátor).
- Csak megbízható környezetben üzemeltesse.

## **Telepítés**

**Figyelem!** Először telepítse fel az installációs programot és csak ezután csatlakoztassa az adaptert a PC-hez!

- Tegye be a telepítő CD-t a PC lemez-meghajtójába és indítsa el.
- A telepítés művelete ezt követően automatikusan zajlik.
- Ha nem az automatikus telepítést választja, válassza az installációs menüt és nyissa meg a CD-ROM futómű munkaablakát.
- A munkaablakban válassza ki a megfelelő telepítési nyelvet és kattintson rá.
- Ezután válassza az installációs folyamat folytatását és kattintson a „Tovább” gombra.
- Ha elolvasta a megfelelő licenc-szöveget, kattintson a „Tovább” gombra.
- Ezután következik az installációs menü.
- A telepítéshez szükséges fájlokat a gép átmásolja a lemezeiről.
- Kattintson a folytatásra, majd az „OK” gombra.
- Ezt követően a számítógép befejezi a telepítési műveletet.
- Ezután keressen egy üres USB-aljzatot a PC-n és dugaszolja be az adaptert.
- A csatlakoztatás után kattintson a munkaablakban az „OK” gombra.
- Ezt követően a számítógép használható a Bluetooth-adapterrel.

Ezen a készüléken a CE jelölés azt jelenti, hogy jellemzői megfelelnek az R&TTE irányelv szerinti (1999/5/EG) előírásoknak.