

### **Deaktivieren / Aktivieren:**

(D)

- Um die Nachtlichtfunktion zu aktivieren 5 sec die „Light-Snooze“ Taste gedrückt halten.
- Um die Nachtlichtfunktion zu deaktivieren ebenfalls 5 sec. die „Light-Snooze“ Taste gedrückt halten.

### **Deactivation/activation:**

(GB)

- Press and hold the “Light-Snooze” button for 5 seconds to activate the nightlight function.
- Press and hold the “Light-Snooze” button also for 5 seconds to deactivate the nightlight function.

### **Désactivation/activation :**

(F)

- Appuyez sur la touche « Light-Snooze » pendant 5 secondes afin d’activer la fonction veilleuse.
- Appuyez sur la touche « Light-Snooze » également pour 5 secondes afin de désactiver la fonction veilleuse.

### **Deactiveren/activeren:**

(NL)

- Druk voor het activeren van de nachtlichtfunctie gedurende 5 sec. op de „Light-Snooze“ knop en houd de knop ingedrukt.
- Druk voor het deactiveren van de nachtlichtfunctie weer 5 sec. op de „Light-Snooze“ knop en houd de knop ingedrukt.

### **Włącz/ Wyłącz**

(PL)

- Aby włączyć podświetlenie należy przytrzymać klawisz „Light-Snooze“ przez 5 sek.
- Aby wyłączyć oświetlenie należy przytrzymać klawisz „Light-Snooze“ przez 5 sek.