

# ***hama***®

67057217

67057218



## **LED Brightboard Combo**

## **CZ PC Klávesnice**

### **Připojení klávesnice**

#### **PS/2 – varianta**

- Vypněte PC
- Připojte přípojku klávesnice (fialová) ke PS/2 – konektoru Vašeho PC
- Spustíte PC

#### **USB varianty**

- Připojte USB přípojku s USB portem Vašeho PC
- Dle Vaší nainstalované verze Windows budete dotázáni na ovladač, v tomto případě vložte do CD-ROM jednotky Vaše instalační CD pro Windows



### **Upozornění**

Na rozdíl od varianty PS/2 není nutno u USB varianty vypínat PC

## **SK PC klávesnica**

### **Pripojenie klávesnice**

#### **PS/2 – prevedenie**

- Vypnite PC
- Pripojte prípojku klávesnice (fialová) k PS/2 – konektoru Vášho PC
- Zapnite PC

#### **USB prevedenia**

- Pripojte USB konektor do USB portu Vášho PC
- Podľa nainštalovanej verzie Windows budete požiadaní o vloženie inštaláčného CD pre Windows do CD-ROM.



### **Upozornenie**

Na rozdiel od prevedenia PS/2 nie je nutné pri USB prevedení vypínať PC.