

Цифровой термометр и подставка для ручки

Нормальное время

Указание времени, даты, дня недели и температуры

Будильник и отложенный сигнал

Установка ежедневного сигнала будильника и отложенного сигнала, а также разнообразный выбор мелодий.

Напоминание о днях рождения

Установка даты дня рождения, а также времени. Песня к дню рождения проигрывается в установленное время.

Таймер

Установка таймера обратного отсчета. Период установки с 23:59 до 00:00. После истечения заданного времени раздастся звуковой сигнал.

Температура

Автоматическое определение температуры окружающей среды. В нормальном режиме нажмите кнопку «УСТАНОВКА» для переключения между измерительными величинами по Цельсию или по Фаренгейту.

Музыка

Нажмите в нормальном режиме кнопку «v» для начала и окончания воспроизведения музыки. 5 кнопок управления: РЕЖИМ (MODUS (⊕)); БУДИЛЬНИК (WESKEN (⚙)); УСТАНОВКА (EINSTELLEN (SET)); ВВЕРХ (NACH OBEN (↑)); ВНИЗ (NACH UNTEN (v)).

Обслуживание

После установки батареек нормальное время указывается в формате 12:00 и играет мелодия. В нормальном режиме нажмите кнопку РЕЖИМ для перехода в соответствующий функциональный режим. Функциональный режим выставляется следующим образом:

- Режим нормального времени → 12/24 часа Переключение → режим будильника → напоминание о днях рождения → таймер
- Нажмите в нормальном режиме с активированной функцией будильника кнопку «ВВЕРХ» для включения или отключения функции отложенного сигнала.
- Используйте в нормальном режиме кнопку «ВНИЗ» для включения или выключения обозначения музыки. При включении обозначения музыки по очереди проигрывается 7 знаменитых мелодий.
- Нажмите в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА» для установления величины измерения по Цельсию или Фаренгейту.
- Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» в 12-ти часовом/24-ти часовом режиме для перехода в другой часовой формат для установки 12-ти или 24-ти часового формата.

- При включении функции будильника на экране появится символ будильника. В режиме будильника установите время и мелодию будильника, используя кнопки «УСТАНОВКА», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». На выбор предлагается в общей сложности 7 песен, пользующихся всемирной популярностью и 2 разных звука. Вновь нажмите на кнопку «УСТАНОВКА» для сохранения установок и выйдите из режима будильника.
- Для установления функции напоминания дней рождения используйте в режиме напоминания дней рождений кнопки «УСТАНОВКА», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» для установки времени и даты дня рождения. Вновь нажмите кнопку «УСТАНОВКА» для сохранения установок и выход из режима напоминания дней рождений. Когда настанет установленное время и дата, песня ко дню рождения будет играть в течение пяти минут.
- В режиме таймера на экране появляется обозначение таймера. Для установления таймера отложенного сигнала используйте кнопки «УСТАНОВКА», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Диапазон установки: 23:59 – 00:00 часов. При достижении «00:00» в течение одной минуты звонок, а цифры «00:00» мигают непрерывно.
- Во всех режимах часы переходят на нормальный режим автоматически, если в течение одной минуты не нажимать ни одной кнопки.

1. Функция нормального времени.

После установки батареек показывается нормальное время 12:00.

Установка времени

Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» для установки 12-ти или 24-ти часового формата. Нажмите кнопку «УСТАНОВКА» и установите с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» время и дату. Порядок установки следующий: часы, минуты, год, месяц и день недели. → Час → Минута → Год → месяц → день недели → обратно →...

- В ходе установки даты выставление дня недели с понедельника (MON) до воскресенья (SUN) осуществляется автоматически.
- Выход из режима установки происходит автоматически, если в течение одной минуты не нажата ни одна кнопка.

Функция 12-ти/24-ти часового формата

Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» для перехода в режим 12-ти/24-ти часового формата. Для изменения форматов используйте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

2. Функция будильника и отложенного сигнала

Дважды нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» или используйте непосредственно кнопку Сигнал "БУДИЛЬНИК" для перехода в режим будильника.

Установка будильника и мелодии

Нажмите в режиме будильника кнопку «УСТАНОВКА» для настройки будильника и установите с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответственно час, минуты и музыку. → Час → Минуты → Музыка → Обратно → Выход → ...

- Если включен только будильник без функции отложенного сигнала, сигнал будильника раздается в течение минуты при наступлении установленного времени. Сигнал будильника раздается четыре раза подряд.
- Нажмите в режиме отложенного сигнала любую кнопку для отключения сигнала будильника. Но символ отложенного сигнала продолжает мигать, пока теоретически сигнал будильника не должен был бы проиграть в четвертый раз.
- Нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы больше не отображался символ отложенного сигнала.
- Если символ будильника и отложенного сигнала не отображаются, то две функции отключены. Только тогда, когда отображается символ будильника, доступна функция отложенного сигнала.

Отключение функции будильника и отложенного сигнала

Для отключения сигнала будильника нажмите, пожалуйста, в нормальном режиме кнопку Сигнал "БУДИЛЬНИК", чтобы перейти в режим будильника. В данном режиме, пожалуйста, нажмите пять раз кнопку Выбор «УСТАНОВКА», пока Вы не увидите вместо цифр времени только три линии (-:-). Теперь используйте кнопку «РЕЖИМ». Теперь функция будильника и отложенного сигнала отключена.

3. Функция напоминания дней рождения

Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» четыре раза подряд для перехода в режим напоминания дней рождений.

Установка дня рождения и времени

Нажмите в режиме напоминания дней рождения кнопку «УСТАНОВКА» и установите с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» дату и время в следующем порядке: → Час → Секунд а → Год → Месяц → Дата → Обратно → Выход → ...

- Если наступило установленное время, то в течение пяти минут в праздничный день играет мелодия ко дню рождения.
- Если в режиме установки не нажимать кнопки, то прибор возвращается из режима установки в нормальный режим.

4. Таймер

Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» четыре раза подряд для перехода в режим таймера.

Установка таймера

- Нажмите в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА» для начала настройки таймера и установите с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» соответственно часы и минуты. Соблюдайте следующий порядок: → Час → Минута → Старт → Выход → ...
- Начало обратного отсчета: Если на экране появляется слово «TIMER», начинается обратный отсчет секунд от 59 до 00. Сразу за этим следуют минуты, а в конце концов часы.
- По истечении установленного времени до «00:00» раздается звуковой сигнал в течение минуты. Если Вы находитесь в режиме таймера, то непрерывно мигают цифры «00:00:00». Если в режиме установки не нажимать кнопки, то прибор возвращается из режима установки в нормальный режим.

5. Температура

Данные текущей температуры окружающей среды. Нажмите в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА» для установки величины измерения по Цельсию или по Фаренгейту.

6. Музыка

Нажмите в нормальном режиме кнопку «ВНИЗ» для включения или выключения символа музыки. При включенном символе музыки автоматически проигрываются по очереди 7 известных мелодий.

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.