

hama®

M O B I L E E N T E R T A I N M E N T

- ④ Zuerst Fahrzeug auf Einbaumöglichkeiten prüfen. Ggf. Rücksprache mit Fahrzeughersteller.
Halter gemäß Bilder montieren.
Dabei beachten, dass kein Element den Airbag oder den Sichtbereich einschränkt.
Beachtung der StVZO.



A Bei Verwendung des Klebehalters muss die Klebefläche im Kfz staub- und fettfrei sein. Bitte mit geeignetem Reiniger säubern (Fachhandel!). Das Klebepad sollte min. 24 Std. ohne Belastung bleiben! Erst dann Geräteträger montieren.

Bei Verwendung der Schraubhalter muss vorher darauf geachtet werden, dass keine Kabel etc. beschädigt werden.



B Der Halter für Lüftungsgitter wird auf die geöffneten Lamellen aufgeschoben bis er einrastet.



M O B I L E E N T E R T A I N M E N T

- (GB)** First, check the vehicle for installation options.

If necessary, consult the vehicle manufacturer. Mount bracket according to the pictures. In doing so, make sure that elements do not obstruct the airbag or the field of vision. Take into consideration the German road traffic code.

- A** When using the adhesive bracket, the adhesive surface in the vehicle must be free of dust and grease. Clean the surface using a suitable cleaning agent (specialised dealer). Leave the adhesive pad in a stationary position, without a load, for at least 24 hours! Mount the device rack only when having done so.

Ensure beforehand that no cables etc. are damaged when using screw brackets.

- B** Slide the ventilation grill bracket onto the open panel until it locks into position.

- (F)** Veuillez d'abord examiner les différentes possibilités de montage dans le véhicule ou consulter le fabricant automobile. Installez le support en vous référant aux illustrations. Veuillez faire en sorte qu'aucun élément ne gène la vue ou le fonctionnement du airbag. Observation des prescriptions d'homologation des véhicules - StVZO.

- A** Pour l'utilisation du support adhésif, la surface à coller ne doit être ni poussiéreuse ni graisseuse. Veuillez nettoyer avec le produit qui convient (cf. commerce spécialisé!). Le tampon adhésif doit rester au moins 24 heures sans être utilisé! Installez alors le support.

En utilisant le support à vis, il faut observer qu'aucun câble etc. ne soit endommagé.

- B** Le support pour les lamelles de ventilation s'enclique dans les lamelles ouvertes.