

00014483

Univerzális többcélú tartó (gépkocsiba)

A gépkocsi műszerfalára szerelhető, sokoldalúan használható tartó.

Dönthető támasztóval, bővíthető fesztávolságú oldalkarokkal befogható vele MP3 lejátszó, mobiltelefon vagy fényképtartó keret.

A változtatható helyzetű oldalkarok fesztávolsága 4...11 cm.

Mielőtt felszerelné ezt a többcélú tartót a gépkocsi műszerfalra, mérje fel a körülményeket, hogy hol a legérdemesebb elhelyezni. Ha Ön tanácstalan az elhelyezést illetően, konzultáljon a gépkocsi forgalmazójával ezügyben és kérje a véleményét. A tartó helyét úgy válassza ki a műszerfalon, hogy az ne essen a gépkocsivezető biztonsági látókörébe és ne takarja el a kilátás egy részét.

A felszereléshez tanulmányozza a mellékelt többnyelvű útmutatón látható képeket.

- A) Először a tartó alaplajját szerelje fel a kiválasztott helyre. Az alaplap ragasztással rögzíthető a műszerfal felületére. Ügyeljen arra, hogy a kiválasztott felület tiszta legyen, ne legyen poros vagy nedves. Ha a műszerfal tisztításához nincsenek információi, érdeklődjék a szakkereskedőnél. A tartó alaplajjának 24 órán át kell száradnia terhelés nélkül, a felragasztás után.
- B) A tartó úgy is felszerelhető a műszerfal elejére, középre, hogy a befogókar a szellőzőrácsok előtt helyezkedik el. Ebben az esetben az alaplap felragasztásakor úgy válassza meg a helyet, hogy a tartókar ne akadályozza a későbbiekben a szellőző lamellák mozgását.
- C) Ha a felragasztott alaplap (2) megkötött, beillesztheti az eszkörrögzítő tartókart (1).
- D) Az összeszerelésnél a tartókar hátoldalán lévő szűkített horony-nyílást kell ráilleszteni az alaplap tartó karmantyújára, majd kb. 1,5 cm-nyit lefelé tolni ütközésig. Ekkor a tartókar biztonságos rögzítéssel van rajta az alaplapon. A bővíthető fesztávolságú oldalkarok (4) közé befogható MP3 lejátszó, mobiltelefon vagy fényképtartó keret. A befogható legkisebb képkeret: 4,4 x 6,9 cm. Ügyeljen arra, hogy a képkeret rögzítésekor beilleszkedjen a tartó szegletekbe (3).