

hama[®]


THE SMART SOLUTION

00
053173

Gigabit Ethernet Adapter

USB 3.0

Gigabit Ethernet-Adapter



Operating Instructions

GB

Bedienungsanleitung

D

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Руководство по эксплуатации

RUS

Istruzioni per l'uso

I

Gebruiksaanwijzing

NL

Οδηγίες χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Használati útmutató

H

Návod k použití

CZ

Návod na použitie

SK

Manual de instruções

P

Kullanma kılavuzu

TR

Manual de utilizare

RO

Bruksanvisning

S

Pistokelaturi

FIN

Conteúdo:

1. Conteúdo da embalagem
2. Instalação do controlador
 - 2.1 Windows
 - 2.2 Mac OS X
3. Contactos e apoio técnico
3. Indicações de eliminação

1. Conteúdo da embalagem

- Adaptador Gigabit Ethernet USB 3.0
- CD com controladores
- Instruções de instalação

2. Instalação dos controladores

2.1 Windows



Importante:

- Instale os controladores antes de ligar o adaptador Ethernet USB ao PC/portátil!

Insira o CD dos controladores fornecido no leitor de CDROM do seu PC/portátil.



Selecione o idioma desejado.



Clique em „Instalar controlador” para passar para a selecção do sistema operativo.



Clique „Windows” para iniciar a instalação.

Os controladores são agora automaticamente instalados.

Após a instalação, reinicie o seu sistema. O adaptador Ethernet USB pode agora ser ligado a uma porta USB livre e está imediatamente pronto a funcionar.

2.2 Mac OS X

Abra a pasta dos controladores do CD fazendo um clique em „Mac OS X” e chame o pacote de instalação „AX88179_178A.dmg”.

Siga os passos apresentados pelo programa de instalação e reinicie depois os seus sistema. O adaptador Ethernet USB pode agora ser ligado a uma porta USB livre e está imediatamente pronto a funcionar.

3. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

11. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:



Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00053173/06.15